

プラズマ閉じ込め模擬実験

用意するもの

- 1 直径30cmのアルミ製のなべ
- 2 カセットコンロまたは電磁調理器
- 3 熱電対2個
- 4 お箸

レシピ

- 1 鍋の底(中心と端)に熱電対を貼り付ける
- 2 鍋に水を深さ10cm程度入れる。
- 3 カセットコンロに火をつけて水を温める
- 4 お箸で、水に回転を与える
- 5 お箸を静かに抜く
- 6 コンロ中心と端の温度を5分程度測る

